

GEBRUIKSAANWIJZING KOMO FLOCMAN

Lees eerst de gebruiksaanwijzing vooraleer de flocman te gebruiken.

PROFICIAT! U bent de trotse eigenaar van de Flocman. Met de Flocman kan u granen pletten tot heerlijke vlokken. De Flocman is niet enkel voor Haver maar kan ook gebruikt worden voor alle zachte graansoorten zoals tarwe, rogge, spelt, amaranth, teff, boekweit, etc...

Een heerlijk ontbijt of een lekker granola(bar) ? Met de Flocman kan je de basis alvast aanmaken en genieten van volle voedzame granen.

Inhoud Doos

- 1 Flocman (klaar voor gebruik)
- 1 opvangkommetje
- 1 handleiding
- Extra leesmateriaal

Garantie

- Op uw Flocman heeft u in totaal 12 jaar garantie. Lees de voorwaarden op www.millandmix.be

1^{ste} gebruik Flocman

Haal het karton uit de doos

Ga met je hand onder de Flocman en hef deze in 1 beweging uit de doos.

OPGELET! Haal de Flocman nooit uit de doos door aan de graanhopper te heffen!!!

Onderaan de doos zit er een kommetje voor het opvangen van de granen.

De Flocman werkt op 220V, steek de stekker in een geaarde stopcontact

Rechts van de Flocman is een 0/1 knop (afbeelding 1) . Plaats de knop op 1 en de Flocman begint te werken.

Plaats het kommetje onder de Flocman.

Haal het deksel van de graanhopper en giet granen in de hopper.

Er komen nu geplette granen uit de Flocman.

Aanpassen pletdikte

Laat alle granen uit de graanhopper verdwijnen en schakel de Flocman uit.

Neem het plaatje net onder de graanhopper met 2 handen vast (afbeelding 2).

Hef het plaatje op voor 1 cm en trek daarna naar u toe.

Je ziet nu een witte knop.

Draai de knop wijzerszin om de pletwalsen naar elkaar toe te draaien, tegenwijzerzin om ze open te stellen.

Reiniging

De Flocman kan gereinigd worden met een licht vochtige doek. Gebruik geen reinigingsproducten omdat deze smaak kunnen afgeven aan je vlokken.

Via de onderzijde van het pletblok kunnen de rollen gereinigd worden. Stofzuigen of met een licht vochtige doek is voldoende.

Haal de pletblok **NIET** uit de flocman! Deze hangt vast in het draaimechanisme.

Werkwijze reiniging

Laat de Flocman leeglopen

Plaats de startknop op 0 en haal de stekker uit het stopcontact.

Neem het plaatje net onder de graanhopper eraf (afbeelding 2)

Werk in omgekeerde volgorde om de Flocman terug samen te stellen.

De pletblok kan je reinigen met een borstel, stofzuiger.

OPGELET! Plaats geen enkel onderdeel van de Flocman in een afwasmachine of in water met of zonder zeep!

Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

